

REGLAGE DE L'ANTENNE

Il existe 2 types d'antennes :

- antennes pré-réglées
- antennes à réglage nécessitant une opération particulière avant utilisation ;
- c'est le réglage du TOS, qui permettra une optimisation de votre installation et
- évitera des détériorations éventuelles de l'appareil CB.

1. Brancher le micro.
2. Brancher le TOS-mètre entre le poste et l'antenne, le plus près possible du poste (utiliser pour cela un câble de 40 cm maximum)
3. Allumer l'appareil, régler le squelch au minimum, amener le poste sur le canal 20 en AM et ajuster le volume.
4. Positionner le commutateur du TOS-mètre en position CAL ou FWD.
5. Appuyer sur la pédale du micro pour passer en émission.
6. Amener l'aiguille du TOS-mètre sur l'index à l'aide du bouton de calibrage.
7. Basculer le commutateur en position SWR OU REF (lecture de la valeur du TOS). La valeur du TOS doit être proche de 1. Dans le cas contraire, réajuster l'antenne en conséquence.

Canal 01	Canal 20	Canal 40	
ROS élevé	ROS moyen	ROS faible	Rallonger
ROS faible	ROS moyen	ROS élevé	Raccourcir
ROS moyen	ROS faible	ROS moyen	Bon

Attention, il est nécessaire de re-calibrer le TOS-mètre entre chaque opération de réglage de l'antenne.

Votre poste est maintenant prêt à fonctionner.

